

人感センサ モード切替型

目的に合わせて3つのモードが選べる、省エネ・防犯の万能タイプです。

指定LED器具用(白熱灯・蛍光灯不可)

※必ず壁スイッチを使用してください。

ON-OFFモード

ON-OFFモードは、昼間の明るい間は明暗センサで作動しません。暗くなると人感センサが待機中になり、人が来ると100%点灯。人が離れると約1分後に消灯します。



①周囲が明るい間は明暗センサで作動しません。



②周囲が暗くなると人感センサが待機中になります。



③人が来ると100%点灯します。



④人が離れると約1分後に消灯します。



⑤周囲が明るくなると明暗センサで作動しません。

調光モード

調光モードは、昼間の明るい間は明暗センサで作動しません。暗くなるとほんのり点灯し、人がセンサの感知エリアに入ると100%点灯状態になります。人がセンサの感知エリア外に立ち去ると約1分後に再びほんのり点灯に戻ります。



①周囲が明るい間は明暗センサで作動しません。



②周囲が暗くなるとほんのり点灯します。



③人が来ると100%点灯します。



④人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。



⑤周囲が明るくなると明暗センサで作動しません。

タイマー付調光モード


タイマー付調光モードは、昼間の明るい間は明暗センサで作動しません。暗くなるとタイマー機能で設定時間、ほんのり点灯になります。人を感知すると100%点灯し、人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。タイマーが終了すると消灯します。(周囲が暗い間は消灯状態でも人を感知すると100%点灯、人が離れると約1分後に消灯します。)



①周囲が明るい間は明暗センサで作動しません。



タイマー
設定時間後



⑧周囲が明るくなると明暗センサで作動しません。